

# FICHE TECHNIQUE

## BACTALIME - Pulvérisateur 750 ml

Réf : 6790

### PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

**Bactéricide** selon la norme EN 1276 (en conditions de propreté : en 5 mn à 20°C, pur) et sur Salmonella typhimurium et Listeria monocytogenes dans les mêmes conditions

**Bactéricide** selon EN 13697 (en conditions de propreté, en 5 mn à 20°C, pur)

**Fongicide** selon la norme EN 1650 (à 80% en conditions de propreté en 15 mn à 20°C)

**Fongicide** selon EN 13697 (en conditions de propreté, en 15min,à 20°C), pur)

### MODE D'EMPLOI

S'utilise pur à raison de 30 à 40 ml/m2.

Pulvériser sur la surface, laisser agir de 5 à 15 minutes minimum suivant l'efficacité désinfectante souhaitée. Il n'est pas nécessaire de rincer.

### CARACTERISTIQUES

**Densité** : 0,85-0,91

**Aspect** : liquide limpide incolore

Sécurité selon FDS : Liquide inflammable, Catégorie 2. Irritation oculaire, Catégorie 2.

Fiche "Ingrédients" disponible sur demande pour le personnel médical au

**0810 810 868**

### PRECAUTIONS D'EMPLOI

TP 4 – Substances actives biocides : Ethanol, CAS : 64-17-5, 795,45 g/l  
Stocker à l'abri du gel. Ne pas mélanger avec des hypochlorites (eau de Javel).

Ne pas pulvériser à proximité d'une flamme.

Ne pas pulvériser sur des matériaux sensibles à l'alcool : plexiglas par exemple.

Eviter les projections oculaires.

L'emballage doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous l'entière responsabilité du détenteur de ce déchet.

Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.

Date limite d'utilisation optimale : 24 mois à compter de la date indiquée dans le numéro de lot présent sur l'emballage.

Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Conforme à législation en vigueur relative au produit de nettoyage des objets se trouvant en contact de denrées alimentaires (arrêté du 19/12/13)

Formule déposée au Centre Anti-poison France :

**+ 33(0)1 45 42 59 59 (ORFILA)**