FICHE TECHNIQUE

Viruspray Réf: 6335

- ✓ Délicatement parfumé
- √ Idéal pour la désinfection des textiles
- ✓ Non irritant par contact avec la peau (test validé en laboratoire)





ACTIVITÉS DÉSINFECTANTES SELON LES NORMES À 20°C, CONDITION DE PROPRETÉ :

Normes	Souches	Conditions
Bactéricide selon EN 13727	Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae	En 30 secondes
Bactéricide selon EN 13697		En 5 minutes
Fongicide selon EN 13624	Candida Albicans et Aspergillus brasiliensis	En 30 secondes
Fongicide selon EN 13697		En 5 minutes
Virucide à spectre limité selon EN14476:2015	Norovirus murin, Adénovirus et Vacciniavirus	En 30 secondes
Virus additionnel selon EN 14476:2015	H1N1	En 30 secondes
Virus additionnel selon EN 14476 + A2	Rotavirus	En 30 secondes
Mycobactéricide selon EN 14348	Mycobacterium avium et Mycobacterium terrae (=activité tuberculocide)	En 5 minutes

APPLICATION

Spray de solution hydroalcoolique, délicatement parfumé, destinée à la désinfection rapide des textiles non lavables et toutes autres surfaces.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

Recommandé dans le domaine médical (hôpitaux, EPHAD, transports sanitaires, cabinets médicaux ou vétérinaires), collectivités, bureaux, lieux publics ou domestiques. Idéal pour la désinfection des textiles tels que chaises, divans, fauteuils, brancards etc. Utilisation adaptée pour la désinfection dans le domaine de l'automobile/moto : intérieurs de casques, de chaussures et intérieurs de véhicules (siège auto). Utilisation sur objet à risque de transmission manuportée : poignées de portes, téléphones, interrupteurs, matériel informatique (souris, claviers), etc.

Un aérosol permet de traiter jusqu'à 10m².

MODE D'EMPLOI

Vaporiser uniformément à 20 cm en couvrant la surface à traiter. Laisser sécher le support entièrement sans essuyer avant de l'utiliser à nouveau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Sur les surfaces fragiles, faire un essai au préalable.

LEGISLATION

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL.

Catégorie biocide: TP2, Désinfectant de surfaces. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle. 29/07/2021 Indice 3.9

